



BT PTT clé

Clé de voiture PTT discrète

La clé PTT sans fils Bluetooth se présente sous forme de clé de voiture permettant de déporter, en technologie BLE 5.0, 3 boutons paramétrables depuis une application MCPTT ou POC installée sur un smartphone. Elle est compatible en Android comme en iOS.

Elle est utilisée à la main et en toute discrétion pour l'agent, qui pourra grâce aux 3 boutons pouvoir converser sur 2 groupes de communication et lancer un appel d'urgence.

Cette bague est conçue pour être utilisée dans un environnement extérieur et bénéficie de la norme IP54.

Elle est alimentée par une pile facilement échangeable de type CR2032 qui lui apporte une autonomie de plus de 400 heures en mode nominal de connexion permanente.

Un système d'arrêt automatique est intégré dès lors que le smartphone n'est plus à portée de la clé.

La clé PTT sans fils Bluetooth peut être mise à jour et programmée par un logiciel PC en Bluetooth.

L'électronique et le logiciel sont intégralement développés par les équipes de TPL Systèmes en France.

