



Vokkero Guardian plus

Solution de communication de groupe full duplex

La radio indispensable pour le confort et la sécurité des équipes mobiles

D'une utilisation simple et intuitive, le système de communication **VOKKERO® GUARDIAN** contribue à améliorer le dialogue et les prises de décision dans des milieux ou des situations où la communication d'équipe est la clé de la réussite. Il permet de créer une conférence audio instantanée, permanente et sécurisée.

Equippé d'un filtre de bruit breveté, **VOKKERO® GUARDIAN** solutionne tous les problèmes de communication en environnements bruyants ou difficiles. Son système mains-libres "full duplex", avec déclenchement par la voix, confère une aisance de mouvement et son faible encombrement permet son utilisation même avec le port d'EPI tel que les ARI.

La fonction "Groupe" permet à plusieurs équipes de travailler sur un même site sans interférer entre elles, tout en gardant contact avec le chef d'agrès par exemple.



Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Audio : Système qualité audio HD
- Cryptage : AES 128
- Bande passante : 16kHz
- Portée : Jusqu'à 1 km
- Autonomie : Jusqu'à 14 heures
(batterie Li-Polymère rechargeable) Fréquences : Libres de droit, aucun coût de communication, suivant la réglementation radio Europe (ETSI) et US, Canada (FCC)
- Poids : 250g (batterie incluse)
- Dimensions : 70 x 110 x 28mm
- T° de fonctionnement : -10/+50°C (14/122°F)
- Fonction alarme : Avertissement de l'utilisateur par vibreur ou signal sonore
- Recharge : 4 heures max. de temps de charge



Accessoires



Batterie



Étui de ceinture



Extension de chargeur



Chargeur Guardian Plus